



AUTOSCUOLE EXCELSIOR

- 1) anabbaglianti – 2) abbaglianti – 3) quattro frecce - 4) batteria, se si accende significa che la batteria non si ricarica si può continuare a viaggiare perché l' alternatore produce corrente.
 5) cinture non allacciate – 6) fendinebbia – 7) retronebbia – 8) frecce di direzione – 9) malfunzionamento dei freni, non si può viaggiare pastiglie finite olio nella pompa dei freni assente.
 10) freno di stazionamento – 11) lunotto termico, serve per sbrinare il vetro posteriore.
 12) pressione olio insufficiente nel circuito di lubrificazione fermarsi e controllare l' olio se si continua si fonde il motore.
 13) sbrinamento parabrezza – 14) riserva carburante – 15) temperatura liquido refrigerante, se si continua a viaggiare il motore fonde fermarsi e controllare il liquido nella vaschetta se manca aggiungere acqua.
 16) luci di posizione – 17) clacson – 18) tergilcristallo - 19) lavacristallo – 20) tergilavacristallo